

Sparperlatoren 3,8 l/min; 1,9 l/min



SLA 55A	06550	Sparperlator 3,8 l/min für SLU 01N/02N, SLU 04H/HT, SLU 10, SLU 15, SLU 21/22, SLU 23D, SLU 24D, SLU 25, SLU 56, SLU 56V, SLU 57, SLU 57V und SLUN 06
SLA 55B	06551	Sparperlator 1,9 l/min für SLU 01N/02N, SLU 04H/HT, SLU 10, SLU 15, SLU 21/22, SLU 23D, SLU 24D, SLU 25, SLU 56, SLU 56V, SLU 57, SLU 57V und SLUN 06

- Zum Lieferumfang gehört kein Wasser Sparer Schlüssel. Der Wasser Sparer wechsel erfolgt mit einem 22-mm-Schlüssel.



SLA 56A	06560	Sparperlator 3,8 l/min für SLU 09PTB, SLU 39, SLU 42K, SLU 43, SLU 43KB, SLU 43V, SLU 44, SLU 45/46, SLU 91N-93N und SLUN 04, SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83, SLZN 84D, SLZN 84F
SLA 56B	06561	Sparperlator 1,9 l/min für SLU 09PTB, SLU 39, SLU 42K, SLU 43, SLU 43KB, SLU 43V, SLU 44, SLU 45/46, SLU 91N-93N und SLUN 04, SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83, SLZN 84D, SLZN 84F

- Der Wasser Sparer Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten.



SLA 57A	06570	Sparperlator 3,8 l/min für SLU 37, SLU 41, SLU 54N, SLU 60, SLU 63, SLU 63V, SLU 76, SLU 83
SLA 57B	06571	Sparperlator 1,9 l/min für SLU 37, SLU 41, SLU 54N, SLU 60, SLU 63, SLU 63V, SLU 76, SLU 83

- Der Wasser Sparer Schlüssel ist im Lieferumfang enthalten.